



2 路电瓶车充电桩

产 品 安 装 使 用 说 明

淮安博观智能科技有限公司

Add: 江苏省淮安市清江浦区深圳路 3 号大长江家居广场 5 栋 2 层 42 号

电话: 0517-89892209 网址: www.kejitucn.com

目 录

一、 功能介绍	2
二、 技术参数	2
三、 接线示意图	2
四、 安装配线表	3
五、 安全提示	3

格致充电柜

一、功能介绍

支持刷卡、扫码方式启动充电；

高精度计量功能，包含电压、电流、功率、电能计量；

触摸按键支持选择插座、查询插座充电信息等；

支持充满自停、时间、电量方式充电；

具备过温、单路功率超限、整机功率超限、继电器粘连等故障检测；

支持断电续充功能；

支持语音播报功能；

支持 OTA 远程升级；

二、技术参数

供电电压	220V (正负 20%)
插座总数	2 个
单路插座输出功率	3.5KW
整机输出功率	7KW
温度测量范围	-20~+100℃
电压测量范围	20V~270V
电流测量范围	0.1A~16A
计量精度	5% (5%~120%量程)
工作温度	-20~+80℃

三、接线示意图



四、安装配线表

产品名称	型号	主电源线 (国标铜线)	插座火线 (国标铜线)	插座零线 (国标铜线)	安装高度	安装方式
2 路大功率 充电桩	Tu02××	≥4 平方	无	无	100-120CM 离地	壁装

五、安全提示

- 1、设备支持供电电压 $AC220V \pm 20\%$ ，请勿接入 AC380V 电压，以免损坏设备；
- 2、设备通电前，应使用万用表检测每条线路是否正常，确保无短路或断路情况；
- 3、更换设备保险丝时，须断开设备供电电源，以免触电；
- 4、避免在下列场所使用：
 - ① 灰尘、油污多的场所
 - ② 震动及冲击多的场所
 - ③ 有高频干扰的场所
 - ④ 可能触及化学物品的场所
 - ⑤ 易结露的场所
 - ⑥ 在一氧化碳、二氧化硫等气体浓度高的场所